TOSHIBA

新商品リーフレット 2013-7

Leading Innovation >>>

小容量業務用エコキュート



ランニングコストの削減に。 幅広い給湯ニーズにお応えします。








エコキュートは再生可能エネルギー 「ヒートポンプ技術」を使う給湯システムです。

ヒートポンプは太陽光であたためられた大気の熱を集めて、熱エネルギーにかえる技術です。 高いエネルギー効率でお湯をつくるのでランニングコストを抑え、CO2排出量削減に貢献します。



再生可能エネルギーとは?

再生可能エネルギーとは、法律*で「エネルギー源として永続的に利用する事ができるもの」と規定されており、主に太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等が挙げられています。これらは資源が枯渇する事なく繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となるCO2をほとんど排出しない優れたエネルギーであり、現在、導入が推進されています。また、ヒートポンプも2009年に法律*で再生可能エネルギーと位置付けられました。

お湯をたっぷり使う業務用だからこそ、 高効率のヒートポンプ。


COPとは消費電力あたりの加熱能力を表す数値で、値が大きいほどエネルギー効率が優れています。ヒートポンプの場合、電気エネルギーの約4倍の高効率でお湯をつくることができます。





業務形態や使用湯量に合わせて、 最適なシステムを選べます。

工事性・拡張性に優れ、幅広い用途に応えるヒートポンプ給湯システム。 優れた省エネ性で"お湯の悩み"を一気に解決します。







規模: 100席

想定使用湯量:約2,700L/日

(65°C換算)

システム台数:4台システム



食品 スーパーマーケット

用途 調理 手洗い



規模:500㎡

想定使用湯量:約3,000L/日

(65°C換算)

システム台数:3台システム



理容院•美容院





規模:4席·20名

想定使用湯量:約**1,500**L/日

(65℃換算)

システム台数:2台システム



幼稚園•保育園

___用途 __ 手洗い __厨房



規模:80名

想定使用湯量:約1,600L/日

(65°C換算)

システム台数:3台システム



独自の沸き上げ制御とフレキシブルな 給湯温度設定で、さまざまな店舗・施設の 給湯ニーズにお応えします。




業務に適した給湯温度が設定可能。

最高80°Cの出湯が可能。リモコンによる簡単操作で、給湯温度を設定できます。

 27° C~ 80° Cまで幅広い温度設定ができるので、使用用途に合わせて最適な温度でご利用いただけます。

給湯パターンを学習し効率的に沸き上げ。

家庭用給湯機で定評のある学習制御を、業務用に変更。業務の給湯パターンを 機器が学習して沸き上げを制御し、湯切れ防止&省エネを実現します。



昼間の沸き増し方法

昼間の時間帯は残湯がキープ量を下回ると 沸き増し運転を行うので、湯切れを防ぎます。 キープ量設定はお客さまで変更ができます。



停電時でも お湯が使えます。

万が一の停電時でもタンク内に お湯が貯まっていれば、設定した 温度での出湯が可能。業務への支障 を軽減します。



見た目と使い心地をスマートに。 光タッチリモコン。

操作性、視認性、デザイン性に優れた、光タッチリモコンを採用。 快適でスムーズな業務をサポートします。



使いやすい

指先で軽く触れるだけで操作できる タッチキーを採用。

スマートな使い心地を実感できます。



見やすい

光るLEDタッチキーの採用により、薄暗い バックヤードでもボタンが光ってナビゲー ションするので迷わずリモコン操作ができ ます。



美しい


店舗・施設のインテリア性を損なわない、 美しいフルフラットデザイン。よごれた手で さわってもお掃除もラクラクです。



※お掃除の際は「キー操作ロック」設定にしてから拭いてください。


外観をキレイに 保ちます。

ません。











別売部品

1 リモコン HWS-G90TR



リモコンケーブル HWH-205C / 505C φ0.5mm²



3 脚部カバー HWH-LC609

貯湯ユニット



樹脂製



ネジや金具を使わず、 ワンタッチはめ込みで組み立てが可能です。



HWS-GH460SCT

ヒートポンプユニット HWS-G730CH

スリットはカッターで 切取りが可能です。 アース棒

HWH-E901 万一、故障・漏雷したときに 感電事故を防ぎます。

900mm

5 自動空気抜き弁

HWH-152F 使用してください) 口径:R1/2[PT1/2](おねじ)



6 排水ホース

HWH-30FT 長さ:3m(バンド2コ付き)

(自動空気抜き弁のホースに接続し、漏水を 排水します。屋内に据え付ける際に必ずご使 用ください)



7 8 エコパイプセット

HWH-EP1011-2 / 3 / 5 (一般地向け) HWH-EP1021-2 / 3 / 5 (寒冷地向け)



部品名	エコパー	イブセット		
	一般地向け	寒冷地向け		
形名	HWH-EP1011-2	HWH-EP1021-2		
170 石	HWH-EP1011-3	HWH-EP1021-3		
	HWH-EP1011-5	HWH-EP1021-5		
	10A-10T-2m	10A-20T-2m		
配管仕様	10A-10T-3m	10A-20T-3m		
** Addison to the	10A-10T-5m	10A-20T-5m		
構成	複合架橋ボリ (片側カシメ付 10A×1/2×2 ■オスアダプター10 ■管末キャップ×2ヶ	きアダプター 2ヶ接続済)		

※5mを越える場合のお問い合わせ先 株式会社三葉製作所営業部 TEL 03-5825-1710

9 スペーサー

HWH-S16-10

1.6t 合金メッキ鋼鈑10枚組

※脚1つにつき最大4枚(6.4mm)までの隙間補正が 可能です。



10 耐震金具取付板

HWH-WK1

耐震金具で製品上部を壁に固定する際、梁が無いなど 強度が不十分な場合に使用します。

				1	08	31								
00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	
			18	90	0								1	0

11 防雪フード

HWH-SG45-F(前面フード) HWH-SG45-S(側面フード) HWH-SG45-B(背面フード)

降雪や除雪から空気吸込口や吹出口をガードするときに 使用してください。



小容量業務用エコキュート 寒冷地向け

次世代省エネ基準 |・||地域用

300kPa / シンプル適温給湯 自動エア抜き / 配管逆接続チェック 非常用水取水 / TEL番号表示 並列連結





寒冷地仕様はココが違う!

最低気温マイナス25℃まで使用可能 ※1※2※3 空気熱交換器の性能アップ

インバータの環境適応制御(低外気温) 凍結防止機能アップ

- 外気温度マイナス20℃にもなる環境では、沸上げ温度は約80℃ になります。また、マイナス25℃でも運転・動作に問題ないことを確認しています。
- ※2 外気温度マイナス20℃以下で、残湯量が少ない場合は、昼間 沸増しの割合が増えます。
- ※3 最低外気温度がマイナス15℃を下回る地域は貯湯ユニットは 屋内に設置してください。







HWS-GH460SCN

貯湯ユニット

システムセット

希望小売価格 オープン価格 HWS-GH460SCTN ヒートポンプユニット HWS-G600CHN

No	部品名		形名	希望小売価格	対象機種	備考
1	リモコン HWS-G90TR		HWS-G90TR	オープン価格	全機種	
_	リモコンケーフ	-fu	HWH-205C	5,250円 (税抜5,000円)	全機種	2芯×0.5mm²、20m
2	リモコンケー		HWH-505C	10,500円 (税抜10,000円)	設置条件により選択	2芯×0.5mm²、50m
3	脚部カバー		HWH-LC609	15,750円 (税抜15,000円)	全機種	樹脂製
4	アース棒		HWH-E901	840円 (税抜800円)	全機種	アース
5	自動空気抜き	5弁	HWH-152F	3,150円 (税抜3,000円)	全機種	階下給湯施工時
6	排水ホース		HWH-30FT	840円 (税抜800円)	全機種	自動空気抜き弁用
			HWH-EP1011-2	32,550円 (税抜31,000円)		長さ2m(片道)
7	エコパイプセ	ット(一般地向け)	HWH-EP1011-3	35,700円 (税抜34,000円)	一般地向け機種	長さ3m(片道)
			HWH-EP1011-5	42,000円 (税抜40,000円)		長さ5m(片道)
			HWH-EP1021-2	34,650円 (税抜33,000円)		長さ2m(片道)
8	エコパイプセ	ット(寒冷地向け)	HWH-EP1021-3	38,850円 (税抜37,000円)	寒冷地向け機種	長さ3m(片道)
			HWH-EP1021-5	48,300円 (税抜46,000円)		長さ5m(片道)
9	スペーサー		HWH-S16-10	3,675円 (税抜3,500円)	全機種	機器の傾きを水平にする微調整に使用
10	耐震金具取付板		HWH-WK1	8,400円 (税抜8,000円)	全機種	
		前面フード	HWH-SG45-F	11,025円 (税抜10,500円)		
11	防雪フード	側面フード	HWH-SG45-S	12,600円 (税抜12,000円)	寒冷地向け機種	
		背面フード	HWH-SG45-B	15,750円 (税抜15,000円)		

ヒートポンプユニット据付用推奨部材

No	商品名	メーカー名	型式	希望小売価格(税込)	備考
1	防雪パネル	日晴金属(株)	CE-RZG-LP 21,000円 is 電利		ᆥᇑᄔᅷᅎᄄᇑᄝᄱᇵᇌᆓᅷᇎᄖᄼ
2	防雪屋根	日晴金属(株)	C-RZG-L	23,100円	積雪地域で防雪屋根を設置する場合
3	架台	日晴金属(株)	C-WZG-L	21,000円	積雪地域で防雪屋根を設置しない場合

お問い合わせ先:日晴金属株式会社 キャッチャー営業部 TEL 06-6696-0151


- ■システムセット価格とは貯湯ユニット、ヒートポンプユニットのセットです。 ■リモコンは別売です。 ■並列連結する場合には連結台数分のリモコンの取り付けが必ず必要になります。
- ■写真は脚部カバー付きになります。脚部カバーは別売になります。


	形名 (貯湯ユニット+ヒートボンプユニット)	HWS-GH460SC	HWS-GH460SCN								
	仕向地	一般地向け(次世代省エネ基準III・IV・V・VI地域) ※10	寒冷地向け(次世代省エネ基準Ⅰ・Ⅱ地域)※11								
	電源定格	単相200V(50Hz/60Hz共用)									
	最大電流	19A 18A									
	沸上げ温度範囲	約65℃~約90℃(水温・外気温により可変)									
	形名	HWS-GH460SCT	HWS-GH460SCTN								
	タンク容量	460L									
	設置場所	屋内・屋外兼用									
	設置可能最低外気温度	−10°C −15°C									
	外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)	630×730	0×2140								
	質量(満水時)	約67kg(527kg)								
3	消 沸上げ用ポンプ	40	W								
Table 1	消 沸上げ用ポンプ 凍結防止ヒータ 制御用消費電力	20W	50W								
	制御用消費電力	15W(待機時									
	タンク最高使用圧力	340kPa(減圧弁設									
	配管接続口径	給水・給湯:R3/4 ヒートポンプ接続:R1/2									
	排水口	排水: R3/4									
	給湯温度設定	27°C~48°C(1°C刻み)、50°C、55°C、60°C、70°C、80°C									
	タンク保温性能 ※12	2.8°C/1									
	沸上げ用ポンプ出力	25W	25W								
	耐震クラス	B									
	形名	HWS-G730CH	HWS-G600CHN								
	外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)	820×32									
L	質量	約59kg									
	設置場所	屋内・屋	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1								
	標準貯湯加熱能力 ※2 ※4	7.2kW	5.9kW								
П	間 標準貯湯加熱消費電力 ※4 標準貯温加熱エネルギー消費効率 ※4	1.64kW	1.30kW								
Ľ	等十月 MMM(十十777 1 /// // // // // // // // // // // //	4.4	4.5								
	標準貯湯加熱能力 ※2 ※5	6.0kW	5.9kW								
1	標準貯湯加熱消費電力 ※5	1.23kW	1.21kW								
1	標準貯湯加熱エネルギー消費効率 ※5	4.9	4.9								
1	高温貯湯加熱能力 ※2 ※3 ※6 高温貯湯加熱消費電力 ※6	7.2kW	5.9kW								
1	高温貯湯加熱消費電力 ※6	2.36kW	1.80kW								
	高温貯湯加熱エネルギー消費効率 ※6 運転音(中間期※4/冬期※6)※7	3.1	3.3								
	建転首(中间期※4/冬期※6)※7 冷媒名	44/47dB CO ₂ (R	42/46dB								
-	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1.21									
1	設計圧力	高E:14.5MPa									
	設置可能最低外気温度	—10°C ⊛8	—25°C *9								
	凍結防止ヒーター消費電力	-100 %8	55W								
1	圧縮機出力	1100W	1100W								
8	送風機モータ出力	40W	40W								
	耐震クラス	B									
J.	形名(別売部品)	HWS-G									
4		140×21.5×120									

※1 中間期条件で、沸き上げ、絵湯などの動作がなく、リモコンは消灯(待機)した状態の時に測定した数値です。 ※2 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。 ※3 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下する場合があります。 ※4 作動条件・外気温(乾球温度 /湿球温度)16°C/12°C、水温 17°C、沸上げ温度65°C ※6 作動条件・外気温(乾球温度 /湿球温度)25°C/21°C、水温24°C、沸上げ温度65°C ※6 作動条件・外気温(乾球温度 /湿球温度)25°C/21°C、水温24°C、沸上げ温度65°C ※6 作動条件・外気温(乾球温度 /湿球温度)25°C/21°C、水温24°C、沸上げ温度65°C ※6 作動条件・外気温(乾球温度 /湿球温度)25°C/21°C、水温24°C、沸上げ温度65°C ※6 作動条件・外気温(乾球温度 /湿球温度)25°C/21°C、水温24°C、沸上が温度65°C ※6 作動条件・外気温度が高速を受け、表示数値より大きくなるのが普遍です。 ※9 運転使用範囲は一10°C~43°Cです。外気温度が一5°C以下の場合の最高沸き上げ温度は約80°C~85°Cとなります。 ※9 運転使用範囲は一25°C~43°Cです。外気温度が一5°C以下の場合の最高沸き上が温度は約80°C~85°Cとなります。外気温度が一5°C以下の場合の最高沸き上が温度上が温度は約80°C~85°Cとなります。外気温度が一5°C以下の場合の最高沸き上が温度は約80°C~85°Cとなります。外気温度が一5°C以下の場合の最高沸き上が高度とがまるがありますのでするがありますのでするが表りますが、ます。11°Cを下まわる地域では、機器が放験するおそれがありますので変え付けないでください。第26代外気温が一15°Cを下まわる地域では、貯湯ユニットは屋内に設置してください。 ※12 タンク保温性能は、JRA4060:2009に準拠します。測定条件・周囲温度20°C、水温15°C、沸き上げ温度65°C ※仕様は改善のため変更になることがあります。

外形寸法図(接続口位置図/アンカーボルト位置図)_(単位:mm)


■ 貯湯ユニット(一般地向け/寒冷地向け)







■ ヒートポンプユニット(一般地向け/寒冷地向け)



■機種選定やランニングコストシミュレーションを行うために、下記項目をご確認ください。

一個性医足(ファーフ)	1/1/2/1/	37 613 7760/61	一元次日でと唯心へ	7220			
施設名					亲	「築・改第	Æ
所在地		・道 市 ・県 郡	·区 3		桿	票高	m
建物構造	地上	階、地下	階、	敷地面	i積	m²	
給湯機設置予定場所		階					
業種名							
		(外食、食品 ※福	スーパー、工場食堂、給 社施設の場合、デイケア	食センター、 マサービス/グ	社員寮、福祉施 ループホーム/特	設、ホテル	、病院、など) 人ホームなど
給湯用途						(入浴	、厨房、など)
利用規模		人、		食、			床
給湯設備の使用量							
使用時間	給湯設備		易の使用量		お湯の	使用時間	帯
	上次排	給湯温度	原単位				
	大浴槽 	°C	L×	槽	:	~	:
	特殊浴槽	℃	L×	槽	· :		:
	ユニットバス	°C	L×	槽	· :		:
	シャワー	°°	LX	槽	· :	~	:
	カラン	ి ర	基× 基×	人	:	~	:
		°	基 ×		•	~	:
	食器洗浄機	°C	基×	食	:	~	:
		°C	基×		:	~	:
		°C	基×		:	~	:
大浴槽の落とし湯(入れ換え)			1回/ 日				
大浴槽の保温方式	循環	差し湯					
現在の給湯設備					()	給湯器、ボ	イラー、など)
現在の燃料	都市ガス	LPGガス		重油	その他()
現在の燃料単価			∕m³、L				
電力契約名	業務用電力	低圧電力	蓄熱調整契約 [電化厨房	契約 🗌 そ	の他()
特記事項							

電気工事(引込配線図)


電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき電気工事士が 次により施工してください。

■電源は単相200Vです。

雷源什様

システム形名	定格電圧	配線用 しゃ断器	電源線	ヒートポンプユニット への渡り線	
HWS-GH460SC	S-GH460SC _{単相}		3.5mm²キャップタイヤケーブル	VVF•φ2.0mm	
HWS-GH460SCN	200V	20A	または ϕ 2.0mmVVFケーブル(2芯)	(3芯)	

※主幹線、手元開閉器などの仕様は機器の台数に応じて、内線規程に基づいた工事を行ってください。



リモコンケーブルの接続について


リモコンを貯湯ユニットに接続する際は、必ず、別売のリモコンケーブルを

お使いいただき、記載の寸法・注意事項をお守りください。

■リモコンは、配線長50m以内としてください

配線で余ったケーブルは切断し、適正な長さで配線してください。 (余った分を束ねておくと、リモコンの通信障害を引き起こす原因になる場合があります。)

■やむを得ず既設品(市販品)を使用する場合は、線径0.3mm²以上で、配線長はリモコンは20mま でとしてください。設置後、表示状態を確認し、不具合がある場合は、速やかに当社別売部品に交換してください。



据付工事の注意点

〈貯湯ユニット〉


据付場所

- ■原則として屋外据え付けです。寒冷地向けで最低 外気温が-15℃を下回る地域では、貯湯ユニットは 屋内に設置してください。
- ■屋内に据え付ける場合は、必ず完全な防水・排水 工事を施してください。水漏れが起きた場合、大きな 被害の原因になります
- ■防雨形ですが積雪地区に据え付ける場合には、小 屋がけをして雪を防いでください。機器に積もった雪や、屋根から落ちた雪で機器が破損、変形し、漏電 や感電のおそれがあります
- ■給湯箇所に近い所に据え付けてください。
- ■室内に設置する場合は通気口を設け、密閉室にし ないでください。結露して、壁面にカビが発生したり、 床面へ滴下したり、機器に錆が発生したり等、故障 の原因になります。
- ■機器と建物の隙間寸法については各地区の火災予防条例によって施工してください。 ■電気工事や排水工事および後日の保守点検が容易な場所に据え付けてください。 機器前面側を約500mm以上あけてください。

●室内に設置するときは

通気口を設ける


■入れ替えやすく、運搬が可能な場所(開口部等が十分にある)に据え付けてください。 ■境界線までの距離が少ない場合には、製品の左右側面の一方を建物に接して施工 してください。メンテナンスを行うのに容易になります。




●積雪地域では雪を防ぐ 〈ヒートポンプユニット〉

ヒートポンプユニット 単体の据付制約

据付場所に余裕があれば効率のよい運転 のために、できるだけ広い寸法をおとりくださ い。吹出側に対して前・後・左・右のうち少な くとも2方向を開放し、通風路を確保してくだ さい。やむをえず1方向しか開放できない場合、 沸き上げ能力が低下する場合があります。



ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約



※配管からの放熱により、貯湯温度が低くなることがありますので、なるべく配管を短くすることをおすすめします。 ※配管工事時には配管内にゴミ・ホコリが入らないようにしてください。ストレーナーが目詰まりし、出湯量が少なくなったり、 タンク内に入り使用中に給湯せんからゴミが出る原因となります。ヒートボンブ配管の場合、沸上げ不良などの故障の原因となります。

据付工事の注意点


●大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、国土交通省告示により、貯湯ユニットの転倒防止措置 の基準が明確になりました。工事説明書に記載されたアンカーボルト種類、本数による製品脚の確実な固定が必要となります。 (2階以上への据え付けの際には別売部品の耐震強化金具(HWH-SK1)による上部固定が必要です)

基礎工事

■貯湯ユニット満水時質量に十分耐えるように基礎工事を行ってください。

■床面は防水・排水工事を必ず行ってください。

■コンクリート圧縮強度は18MPa以上にしてください。




■ アンカーボルトの施工

■製品の満水時質量に十分耐え、水平位置を保てるよう据え付けてください。水平は水準器で確認してください。水平が取れていない場合、転倒や水漏れするおそれがあります。

■製品の転倒防止のため、M12おねじ型アンカーボルト(埋込み深さ60mm以上)で 床面に固定してください。

※アンカーボルトの施工はアンカーボルトの説明書に従ってください。



脚の固定方法

■アンカーボルトへの固定は、地震発生時のゆるみ防止のため、必ず製品付属の平座金と M12ナットとアンカーボルト付属のフランジナット(フランジ付M12ナット)でダブルナット固定をしてください。


■ダブルナット固定は、貯湯ユニットの脚3ヵ所すべてに実施してください。

お願い

アンカーボルト付属のフランジナットのみ、あるいは市販のワッシャーを使用しての固定では 地震発生時に貯湯ユニット脚からナットが抜けて、貯湯ユニットが転倒するおそれがあります。


※貯湯ユニット脚の下には防振ゴムを敷かないでください。防振ゴムを敷くとアンカーボルトのナットがゆるみ、貯湯ユニットが転倒するおそれがあります。

■製品を水平に据え付けられない場合は、別売部品のスペーサ (HWH-S16-10)をご使用ください。詳しくは、スペーサに付属の取付説明書をご覧ください。




耐震強化

2階以上に据え付ける場合は、製品天板に固定されている耐震金具をM8アンカーボルト(埋込み深さ35mm以上)で十分強度のある壁に固定してください。木ねじなどでは、地震が発生した場合に据付壁から脱落して貯湯ユニットが転倒するおそれがあります。(製品出荷時、耐震金具は裏返しで製品天板に固定されています。)



※アンカーボルトの施工はアンカーボルトの 説明書に従ってください。




耐震金具は製品天板の左右にも取り付けることができます。下記の手順に従って 固定してください。

■ 耐震金具の付け替え方

■ 固定用ねじを2本はずし、耐震金具を取りはずします。

■はずした固定用ねじは元のとおりに取り 付けます。

2 左側に移動する場合は左側の固定用ねじを、右側に移動する場合は右側の固定用ねじを2本はずし、はずした固定用ねじで耐震金具を取り付けます。




1

固定用ねじ

耐震金具

配管工事

配管の制約と標準配管例




■各配管の制約

	配管名		耐熱	推奨配管種類	配管		· 呼び径 -パーねじ)	長さ・曲がり	高低差	鳥居	
			温度		サイズ	製品	配管				
	0			銅管	20A		3/4×20A				
		給水配管	_	架橋ポリエチレン管	16A	R3/4	3/4×16A	_	_	_	
				耐熱・耐食性のあるステンレス管	20A		3/4×20A				
				銅管	20A		3/4×20A		貯湯ユニット上面から 混合水栓まで 5m以内に してください		
	2		90℃ 以上	架橋ポリエチレン管	16A	R3/4	3/4×16A	_			
				耐熱・耐食性のあるステンレス管	20A		3/4×20A				
		〈一般地向け〉		三層管(一般地向けエコパイプ)	10A	R1/2		20m以下 6曲がり以下	貯湯ユニット設置面 からヒートポンブユニット 設置面まで 3m以内にしてください	3m以下 (1ヵ所まで)	
	3	ヒートポンプ 配管往き/戻り	95℃ 以上	銅管	10A		1/2×10A				
				架橋ポリエチレン管	10A						
		(m) A 11 (1)	- //\	三層管(寒冷地向けエコパイプ)	10A				貯湯ユニット設置面		
	3	〈寒冷地向け〉 ヒートポンプ 配管往き/戻り	95℃ 以上	銅管	10A	R1/2	1/2×10A	20m以下 6曲がり以下	からヒートポンプユニット 設置面まで 3m以内にしてください	3m以下 (1ヵ所まで)	
		HOB ILC, IC.		架橋ポリエチレン管	10A						

[※]配管サイズは1台設置時のサイズです。

■使用する配管保温材について






- ●上水道に直結する工事は、当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使用して施工してください。
- ●給水する水は、必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水を 使用してください。
- ●井戸水は、使用しないでください。 (不具合が発生した場合は無償保証できません。) また、水道水であっても塩分、石灰分、他の不純物が含まれていたり、酸性水 質であったりした場合には、ヒートポンプユニット内の水熱交換器にスケール が付着し、そのスケールが徐々に堆積することにより配管が詰まり、沸き上げ ができなくなる可能性があります。
- ●ソーラーシステムとは接続しないでください。高温水により機器故障の原因と なります。
- ●給水時の給水圧は300kPa以上確保してください。
- ●給水時の給水圧が500kPaを超える地域は、給水一次側に減圧弁を設置 してください。
- 給湯加圧ポンプは使用しないでください。

10mm以上	 ●給水配管工事は、水道工事業者が行ってください。 ●製品入れ替えの場合は配管が老朽化していないことを確認してください。 ●専用止水栓(給水・Rc3/4):水道メーターと貯湯ユニットの間でお客様が操作しやすい場所に取り付けてください。保守、点検のために必要です。ゲート式またはボール式を使用してください。保守、点検のために必要です。ゲート式またはボール式を使用してください。 ●凍結防止ヒーター:必ず給水配管に巻き付けてください。継手の根元まで確実に巻いてください。 ●水抜き栓:水道凍結防止のため水抜き栓を設ける場合は、貯湯ユニットに通じる給水配管の水まで抜くことがないように取付位置にご注意ください。水抜きの際に貯湯ユニット給水口手前の給水管に空気が入りますと再通水の際に沸き上げ運転が停止してしまうことがあります。
10mm以上	 ●給湯配管工事は、水道工事業者が行ってください。 ●配管工事は、市販工具で取りはずせる接続にしてください。 ●専用止水栓(給湯・Rc3/4):貯湯ユニットの近くに取り付けてください。 保守、点検のために必要です。ゲート式またはボール式を使用してください。 ●給湯配管は、通湯温度および外気温などにより配管の膨張や収縮が生じます。コンクリートの壁などを貫通するときはスリーブを使用してください。 ●階下給湯時は、貯湯ユニット天板から蛇口までを5m以内としてください。
〈配管長〉 5m以下: 10mm以上 5m超~15m以下: 20mm以上 15m超~20m以下: 30mm以上	 ●ヒートポンプ配管は往き,戻り管を独立して工事してください。 ●耐熱95℃以下のパッキンは使用しないでください。 ●ヒートポンプ配管は、必ず凍結防止ヒーターを巻いてください。 (保温工事をしていても周囲温度が0℃以下になると凍結します。凍結すると貯湯ユニットや配管が破損したり、やけどをするおそれがあります。) ●ヒートポンプ配管はフレキパイプを使用しないでください。 (サービス時にナットにゆるみが生じ、やけどや水漏れをするおそれがあります。)
〈配管長〉 15m以下: 20mm以上 15m超~20m以下: 30mm以上	 ●ヒートポンプ配管は往き,戻り管を独立して工事してください。 ●耐熱95℃以下のパッキンは使用しないでください。 ●ヒートポンプ配管は、必ず凍結防止ヒーターを巻いてください。 (保温工事をしていても周囲温度が0℃以下になると凍結します。凍結すると貯湯ユニットや配管が破損したり、やけどをするおそれがあります。) ●ヒートポンプ配管はフレキパイプを使用しないでください。 (サービス時にナットにゆるみが生じ、やけどや水漏れをするおそれがあります。)

据付工事


システム(複数)並列接続例

- ●飲食店などでお湯をたくさん使用する場合は、給水配管および給湯配管を並列に接続することができます。(直列には接続できません。)
 - 《注意》連結されたタンク内のお湯がすべて無くなった場合は、お湯側水路は閉止状態となり出湯が止まります。
- ●必ず並列に接続してください。直列に接続すると故障の原因になります。
- ●いずれの貯湯ユニットからも平均的にお湯が使われるようにできるだけバランスよく配管してください。
- ●連結後の給湯配管は設置状況により配管口径を太くしてください。
- ●貯湯ユニットとヒートポンプユニットとリモコンを1セットとして接続してください。
- ●リモコンはすべての給湯温度設定を同じにする必要がありますので1ヵ所にまとめて設置してください。
- ●各機器の給水、給湯配管には専用止水栓を取り付けてください。メンテナンス時などに必要です。



排水配管工事

- ●排水は、排水口からエルボなどで延長し、排水口や排水ホッパーに導いて排水してください。そのまま床面に排水させる と逃し弁から出るお湯の蒸気が製品内で結露し、製品故障の原因となります。
- ●排水管は熱いお湯が流れることがありますので、耐熱性のある管を使用してください。また、途中に防臭・湯気の逆流 防止のために排水トラップを設けてください。
- ●排水経路には必ず50mm以上の吐水口空間を設けてください。
- ●排水時に水が飛散しないよう排水の出口と受け側の排水ホッパーの中心位置を合わせてください。
- ●排水口からの延長配管が長いと凍結や排水時間が長くなる場合があります。また、排水口から、直接下方へ延長する とタンクが負圧になり破損する原因になりますので、排水ホッパーを使って間接排水にしてください。
- ●排水口および延長配管、排水配管には止水栓やパテなどでふさがないようにしてください。 膨張水の排水を妨げます と製品故障の原因になります。
- ●排水経路に排水トラップを設けるか、排水トラップ付きの排水ホッパーを使用してください。排水トラップがないと下水ガスや蒸気の逆流による腐食や製品故障の原因になります。
- ●架橋ポリエチレン管、被覆材は、太陽光が当たると紫外線により劣化します。 配管接続部などが、露出しないようにしてください。
- ●各配管は、つぶれや折れ曲がりのないように施工してください。 また、配管内部に異物(小石など)が入らないように接続するまで先端を保護してください。



東芝業務用エコキュートに関するご注意

- ■水質によっては、タンク、減圧弁、逃し弁、熱交換器などの寿命が通常より短くなることがあります。温泉水、地下水、井戸水で使用した場合、通常の寿命は保証しかねます。(不具合などが発生した場合、無償保証はできません。)
- ■タンクに供給する水については以下の内容をお守りく ださい。
- *水道法に規定された水質基準に適合する水を使用してください。※水質基準内であっても塩素濃度・石灰分・その他不純物の含有、また酸性水質の場合にはタンク・部品の劣化を早め、故障・水漏れの原因となる場合があります。
- *温泉水・地下水・井戸水は使用しないでください。 (不具合などが発生した場合、無償保証はできません。)
- *貯水槽において、特に高濃度の塩素が含まれた水を製品に供給すると、タンク・部品の劣化を早め、故障・水漏れの原因となる場合がありますので、規定内の塩素濃度で管理された水を使用してください。
- *自家浄水システムの処理水を使用しないでください。
- ■冬期などで、お湯の使用量が増えてくると、ヒートポンプユニットの運転音が大きくなります。また、冬季は蒸発器に霜がつくと、除霜運転を行います。この間はタンクへの貯湯運転は行いません。その際、ヒートポンプユニットから湯気が出たり、水が流れ出ますが故障ではありません。
- ■湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低くなります。
- ■給湯用水栓に逆止弁のついていない湯水混合栓を 使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸き トげ中以外に逃し弁より排水される場合があります。

- ■エコキュートは貯湯式給湯機ですので、瞬間式のガス(石油)給湯器よりも勢いは多少弱く感じるかも知れませんが、これは故障ではありません。給湯温度を高くして手元の混合水栓で適温に設定して出湯すると、勢いが多少強くなります。
- ■エコキュートは貯湯式給湯機ですので、瞬間式のガス (石油)給湯器に比べ、連続して使用できるお湯の量 には限りがあります。
- ■リモコンは、防水タイプではありません。水をかけないでください。故障の原因になります。
- ■落雷があった場合、一時的な過電流で電子部品を 損傷することがあります。自然災害は保証対象外になります。
- ■タンク内を満水にしてから電源を入れてください。タン ク内に水がない状態で電源を入れると、故障の原因 になります。
- ■タンク内のお湯を排水する場合には排水管が熱で変形 しないように、タンク内のお湯を使いきるなど、水になって から排水してください。
- ■使用地域の水質によっては、タイルの目地などが薄青 くなることがあります。これは、水質に含まれる銅イオン と脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- ■新しい銅管を使用する場合(銅管の内面が新しいとき)浴槽の喫水部分に青い線(付着物)がつくことがあります。この付着物は毒性はなく、全く健康への害はありません。市販の台所の油汚れ専用洗剤をスポンジに付けてこすれば除去できます。(浴室用の洗剤よりもよく落ちます。)通水(通湯)を繰り返すうちに発生しにくくなります。
- ■据付後、工事説明書の「据付作業確認書」で据付 内容をチェックしてください。

- ■機器を設置したときは必ず電力契約を確認してくださ
- ■貯湯ユニット、ヒートポンプユニット、脚部カバー等の外 装(主に端面)に錆が発生することがありますが、異常で はありません。
- ■ご使用になる出湯蛇口や湯水混合栓の出湯温度は、 配管からの放熱により、設定温度より低めになることが あります。
- ■シングルレバー湯水混合栓および手元ストップシャワーマッサージシャワー等のシャワーへッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ■船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障する恐れがありますので、据え付けないでください。
- ■上記内容および取扱説明書・据付工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- ■少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。
- ■この製品は、日本国内用に設計されているため海外で は使用できません。また、海外においてはアフターサービ スもできません。
 - This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

施工時の注意事項

- ■地域(次世代省エネ基準I・II・II・IV・V・VI地域)や冬期最低外気温により据え付けできる商品が異なりますので、商品仕様表を確認してください。
- ■連続して外気温がマイナス5℃以下となる地域では 「寒冷地用」の商品をご使用ください。
 - ※最低外気温がマイナス15℃を下回る地域では、貯湯ユニット は屋内に設置してください。(塞冷地向け)
- ■集合住宅および中高層住宅に据え付けする際には、 当社までご相談ください。
- ■塩害地(海浜地区で潮風が直接当たる場所)や温泉地など特殊な場所では、機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。(塩害地向け製品を除く)
- ■以下の場所には設置しないでください。●水につかる場所(感電を防ぐ) ●運転音や振動が気になる場所
 ●水平でない場所、不安定な場所 ●階段・非常口などの付近で、避難の支障となる場所 ●排水しにくい場所 ●油分の付着しやすい場所(キッチンなど)
- ■貯湯ユニットは原則として屋外据え付けです。室内(機械室)に据え付ける場合は、通気口を設け密閉室にしないでください。
- ■取り換えに必要な開口部や点検に必要な作業スペース を確保してください。
- ■貯湯ユニットの満水時の荷重に耐えられる場所に設置してください。
- ■ヒートポンプユニットは室内に据え付けないでください。
- ■ヒートポンプユニットは沸き上げ中および凍結防止運転 中に若干の運転音が発生します。また、沸き上げ中は冷 風が出ますので、寝室の近くやご近所の迷惑になる場所 へは据え付けないでください。
- ■ヒートポンプユニットはテレビ・ラジオのアンテナより3m 以上離してください。
- ■無線子機を有する玄関ドアホンや電子レンジなど電波を 発する機器の近くにリモコンを設置しないでください。
- ■運転中はヒートポンプユニットから結露水が排水されますので、排水工事を行ってください。

- ■雨や雪が降ったとき、水たまりができて水につかるよう な所には据え付けないでください。
- ■積雪地区に据え付ける場合には、貯湯ユニットは小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸入口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- ■排水口からは約201/分程度排水されますので、十分 排水できる排水工事をしてください。また、屋内に据え 付ける場合は、必ず完全な防水・排水工事を施してく ださい。
- ■排水配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと浄化槽等から下水ガスが逆流して 給湯機が著しく腐食し、故障する場合があります。
- ■配管工事時には配管内にゴミ・ほこりが入らないようにしてください。また、新規給水設備(マンション等)からタンクに給水する際は、ゴミ・ほこりが混入する可能性があります。供給水がきれいになっていることを確認してから給水を行ってください。タンク内にゴミ・ほこりが入り、*ストレーナーが目詰まりし、出湯流量が少なくなります。*ヒートポンブユニットが目詰まりを起こし、沸き上げ不良等の製品故障の原因となります。
- ■新規設置時、配管工時中のゴミ・ほこりがタンク内に 入ることがあり、給湯栓から出てくることがあります。こ の場合は、タンク内の清掃を行っていただき、水がきれ いになることを確かめてから使用してください。
- ■架橋ポリエチレン管はメーカーにより耐熱温度が異なりますので、各メーカーにご確認ください。
- ■水道法の水質基準に適合した水道水を使用してください。 ■給水圧は300kPa以上で使用してください。高水圧地
- 区や給水圧500kPaを越える場合は、個別給水用減圧弁を設けてください。
- ■保温工事がしてあっても周囲温度がマイナス5℃以下になると配管は凍結しますので適切な凍結防止工事を行ってください。

- ■ブレーカー(配線用遮断器)および電線(ケーブル)の 太さは、内線規程に定められたものを使用してください。
- ■上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。
- ■電気工事は電気設備基準および内線規程に基づいて、必ず電気工事士が行ってください。
- ■貯湯ユニット内の配線は、リモコンケーブルと電源電線を束ねないでください。異常発生の原因になります。
- ■リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。
- ■シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓(逆止弁付き)を使用してください。
- ■ソーラーシステム(太陽熱温水器)には接続しないでください。高温水で機器故障の原因となります。
- ■保護アース(接地)工事は、万一の感電事故防止のため、電気設備技術基準および内線規程に基づいて必ず電気工事士によるD種(第3種)接地工事を行ってください。
- ■ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯機から 電気給湯機への取替など)は、事前にガス事業者へ の連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせず に無断撤去することは法令により規制されております のでご注意ください。

上記内容および取扱説明書・据付工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。

次世代省エネルギー基準の地域区分

地域区分	都道府県名	地域区分	都道府県名			
I	北海道		茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、			
П	青森県、岩手県、秋田県	IV	岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、			
Ш	宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県		佐賀県、長崎県、熊本県、大分県			
尚、同一県内であっても、次世代省エネルギー基準地域区分が異なる場合が			宮崎県、鹿児島県			
あります。	あります。		沖縄県			



安全に関するご注意

- ●ご使用の前に「取扱説明書」を良くお読みの上正しく、安全にお使いください。
- ●機器を改造しての使用はできません。故障・事故の原因になります。
- ●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によって、タンク内に水あかがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し必ず一度ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
- ①必ず水質基準に適合した水を使用してください。
- ②熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。
- ③固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用には使用せずに直ちに点検の依頼を行ってください。
- ●漏電遮断器の動作確認を定期的に行ってください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- ●貯湯ユニット、ヒートポンプユニット共、アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース工事はかならず販売店に依頼してください。
- ●設置工事部品は必ず付属品及び指定の部品を使用してください。付属品及び指定の部品を使用しないと、 火災、感電やユニットの落下、水漏れの原因となる場合があります。
- ●設置は、据付説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火 災、転倒や落下によるケガ、水漏れの原因となります。設置は販売店にご相談ください。
- ●同梱されているナットで工事説明書に従い、脚をアンカーボルトで固定してください。地震などが発生した場合、本体が倒れてケガをすることがあります。
- ●東芝ヒートポンプ給湯機の近くにガス類や引火物、可燃性のものを設置しないでください。発火することがあります。
- ●凍結防止策を行ってください。配管が破裂して火傷することがあります。
- ●防水処理・排水処理されていない床面に設置しないでください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながるおそれがあります。
- ●機器の電源は使用時常に入れておいてください。長期間使用しない、または電源を停止する場合は、タンク ユニットの水を排水してください。冬季にタンク、配管等が凍結し、破裂する場合があります。

修理ご相談窓口



0120-809-020

365日24時間修理受付 全国どこからでも 東芝業務用給湯機を製造している東芝キヤリア(株)富士事業所は、①品質保証に関するISO9001認定取得工場②環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO14001認証券發工場

です。 東芝キヤリア(株)本社事務 所も②環境マネジメント システムに関する国際規格 ISO14001認証事務所 ①ISO9001 商品の「設計、開発、製造、掘付け及び付帯サー ビス」について品質保証を認証するものです。



■富士事業所 認定書番号: JQA-0384 取得年月日: 1994年1月28日 ②ISO14001 ISOによって制定された、環境保全活動に適用 される国際的な規格です。



登録番号: EC97J1014 登録年月日: 1997年4月22日 ■本社事務所 登録番号: EC10J0062 登録年月日: 2011年3月9日

●業務用ヒートポンプ給湯機のお問い合わせは下記へどうぞ。

■東芝キヤリア株式会社 本社: 〒108-8580 東京都港区高輪3-23-17品川センタービルディング

●東北支社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-2-1 TEL.022-237-4021

福島営業所 TEL 024-933-1622
 山形営業所 TEL 023-646-3183
 岩手営業所 TEL 019-636-4121

● 右手宮業所 TEL 019-636-4121 ● 青森営業所 TEL 017-738-4030 ● 秋田営業所 TEL 018-864-7315

●関信越支社

〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-318 みづほビル TEL.048-658-1048

- 群馬営業所 TEL 027-363-3181 ● 栃木営業所 TEL 028-636-5161
- 新潟営業所 TEL 025-241-8080 ● 長野営業所 TEL 026-221-3890

●その他営業所

● 神奈川営業所 TEL 045-662-1048 ● 東関東営業所 TEL 043-247-1261

●中部支社 〒451-8502 愛報

〒451-8502 愛知県名古屋市西区名西2-33-10 東芝名古屋ビル TEL.052-529-1931

● 岐阜営業所 TEL 058-277-0620 ● 三重営業所 TEL 059-229-8301 ● 静岡営業所 TEL 054-273-4580 ● 浜松営業所 TEL 053-451-2550

● 浜松営業所 TEL 053-451-2550 ● 北 陸 支 店 TEL 076-231-7100 ■ 富 山 営業所 TEL 0776-26-1821

●関西支社

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 東芝大阪ビル5F TEL.06-6241-8845

京滋営業所 TEL 075-691-5688
 和歌山営業所 TEL 073-422-5910
 神戸営業所 TEL 078-392-1118

●中四国支社

〒732-0045 広島県広島市東区曙3-1-14 TEL.082-264-1061

● 岡山営業所 TEL 086-241-2383
 ● 山口営業所 TEL 0834-32-0326
 ● 山陰営業所 TEL 085-22-183
 ● 四 国 支 店 TEL 087-821-0141
 ● 松山営業所 TEL 089-971-2852

● 高知営業所 TEL 088-845-2280 ● 徳島営業所 TEL 088-626-2421

●九州支社

●沖縄支店

〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル TEL.092-735-3471

● 北九州営業所 TEL 093-582-1002 ● 長崎営業所 TEL 095-847-7225 ● 大分営業所 TEL 095-553-1048 ● 熊本営業所 TEL 098-57-04450 ● 宮崎営業所 TEL 098-5-7711 ● 鹿児島学新 TEL 098-25-7711 ● 199-257-6222

■東芝エルイーソリューション株式会社 北海道支店

〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通20丁目北3-28

3-28 TEL.011-868-2170

TOSHIBA Carrier

東芝キヤリア株式会社

〒108-8580 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング http://www.toshiba-carrier.co.jp

NEW!ホームページが見やすくなりました。 http://www.toshiba-carrier.co.in